



Antenna Loop - LW/MW/SW

Ricevente/Trasmittente Freq. 150 KHz - 7 MHz



Antenna Loop per trasmettitore 3T LW/MW/SW

Ricevente/Trasmittente Freq. 150 KHz - 6 MHz



Antenna Loop per trasmettitore MW

Ricevente/Trasmittente Freq. 500 - 1800 KHz

